

SOUNDFUNKTIONEN DIESELTRIEBWAGEN DESIRO

Sound functions for use Commuter Train



NEM 652

0-12 V ---

0-16 V ~

Taste / Key	Funktion / Function	
F0	Spitzenlicht ein/aus	Headlights On/Off
F1	Kreuzungsglocke ein/aus	Crossing Bell On/Off
F2	Hupe - lang ein/aus	Horn - Long On/Off
F3	Hupe - kurz	Horn - Short
F4	FRA-Notfallhupe ein/aus	FRA Emergency Horn On/Off
F5	Motorgeräusche ein/aus	Motor Sounds On/Off
F6	Innenbeleuchtung ein/aus	Interior Light On/Off
F7	Rangiergang ein/aus	Switching Mode On/Off
F8	Ton ein/aus	Mute On/Off
F9	Hupe - Bahnübergang	Horn - Grade Crossing Pattern
F10	Bremsenquietschen	Brake Squeal
F11	Kurvenquietschen	Curve Squeal
F12	Lautstärkereglер (4 Stufen)	Volume Control (4 Steps)

Taste / Key	Funktion / Function	
F13	Warnung vor Hochgeschwindigkeitszügen	High-Speed Train Warning
F14	Rauchen verboten / Kein Alkohol	No Smoking / No Alcohol
F15	Etwas sehen	See Something
F16	Tür öffnen/schließen (4 Pieptöne vorher - 4 währenddessen)	Door Open/Close (4 Beeps Before - 4 During)
F17	Vorsicht beim Einsteigen	Watch Your Step
F18	Willkommen an Bord / Ticket / Sitzplatz	Welcome Aboard/Ticket/ Seating
F19	Haltestellen - Richtung Osten (13-1 in Sequenz)	Station Stops - Eastbound (13-1 in Sequence)
F20	Endhaltestelle - Escondido	Final Stop - Escondido
F21	Haltestellen - Richtung Westen (1-13 in Folge)	Station Stops - Westbound (1-13 in Sequence)
F22	Endhaltestelle - Oceanside	Final Stop - Oceanside

