

# BEDIENUNGSANLEITUNG DAMPFLOKOMOTIVE BR 78

Instruction sheet for Steam Locomotive BR 78

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.  
Bitte bewahren Sie diese auf.

PluX22  
# 50614 Gleichstrom DC 0-12 V

Für digitalen Betrieb des Modells ist ein geeigneter Decoder nachzurüsten!

**Lok von Grundplatte abheben:**  
Lift the loco off the base plate:

**Demontage Kessel/  
Führerhausdach:**  
Removal of boiler / driver's cab roof

**Führerhausanbauteile:**  
Driver cab attachments

**Kesselanbauteile:**  
Boiler attachments

**Decodereinbau:**  
Installing decoder

**Stecker von Leiterplatte lösen! /**  
Disconnect plug from board! /  
Débranchez la prise du Circuit imprimé! /  
Het loskoppelen van de stekker van de printplaat!

**Nicht enthalten!**  
Not included! /  
Non compris! /  
Niet inbegrepen!

#56500  
PSD XP 5.1

\* Bitte Brückenstecker aufbewahren!  
Please save the DC Bridge!  
Conservez l'interface digitale!  
De brugstekker s.v.p. bewaren!

**Rauchgenerator:**  
Smoke generator

**Vor Benutzung des Rauchgenerators entfernen! /**  
Remove before using the smoke generator! /  
A enlever avant d'utiliser le générateur de fumée! /  
Verwijderen voor gebruik van de rookgenerator!

**Auf Kontakt achten! / Pay attention to contact! /**  
Faites attention au contact! / Let op het contact!

PIKO #56163

\*\* In dem Gewicht befindet sich dieser Kontakt, der für die Funktionsfähigkeit des Rauchgenerators wichtig ist. /  
This contact is located in the weight, which is important for the functioning of the smoke generator. /  
Ce contact est situé dans le poids, ce qui est important pour le fonctionnement du générateur de fumée. /  
Dit contact zit in het gewicht, wat belangrijk is voor de werking van de rookgenerator.

