

Montageanleitung

TAURUS - AC
 Version mit Lichtfunktion
 Version with light-function

Verdrahtungsschema
 Wiring schema

