



3



4





Hinweis: Für Digitalbetrieb empfehlen wir die eingebaute Glühlampe (14 V) gegen die Glühlampe (19 V), PIKO Art.-Nr.: # 56018, auszutauschen.

Attention: By digital working we recommend to change the installed 14 V bulb for the 19 V bulb, (PIKO No. # 56018).

Attention: Au fonctionnement numérique, nous recommandons de changer l'ampoule 14 V installée pour l'ampoule de 19 V, (PIKO No. # 56018).

ERSATZTEILE

Spare parts · Pièces détachées · 配件



Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben. Hinweis: Für dieses Modell sind nur die unten aufgeführten Ersatzteile erhältlich!
Please order the wanted spare part with the complete spare part item number. Note: Only the spare parts listed below are available for this model!
Pour commander des pièces de rechange, ne pas oublier de donner le Numéro d'Article de la pièce demandée. Note: Seules les pièces demandée sont disponibles pour ce modèle!
订购配件时请附上完整的配件号码。注：这个模型，只有以下配件可订购！

ET-Nr:	Bezeichnung:	Description:	Désignation:	说明:	PG*
56000-08	2x Radschleifer mit 2x Litze rot / 2x Radschleifer mit 2x Litze schwarz	2x Wheel grinder with 2x braid red / 2x Wheel grinder with 2x braid black	2x Moulin à roue avec 2x tresse rouge / 2x Moulin à roue avec 2x tresse noir	2x取电片带红线-短 / 2x取电片带黑线-长	10
Ersatzteile aus unserem Standard-Programm					
56017	5x Glühlampe 14 V	5x bulb 14 V	5x Ampoule 14 V	白炽灯14V (5个)	
56018	6x Glühlampe 19 V	6x bulb 19 V	6x Ampoule 19 V	白炽灯19V (6个)	



PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • 96515 Sonneberg • GERMANY

56135-90-7001


Beleuchtungsbausatz Schürzeneilzugwagen #56135

Instructions for use · Manuel d'utilisation · 前灯组件的使用说明



1

Dach vorsichtig nach oben abnehmen (Rasthaken) take off the roof carefully (stop hooks)



2

