

Hinweis:

Einige PIKO Modelle können mit einem Pufferkondensator auf der Lokplatte ausgerüstet werden. Die Kapazität des Kondensators richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des verwendeten Decoders. Wenden Sie sich deshalb bitte bei Anfragen zu möglichen Pufferkondensatoren an den jeweiligen Decoderhersteller.

Some PIKO models are equipped with a buffer condenser on the circuit board. The capacity of the condenser depends on the respective requirements of the applied decoder. For requests about suitable buffer condensers please contact the respective decoder manufacturer.

Certains modèles PIKO peuvent être équipés d'un condensateur de protection sur la platine de la locomotive. La capacité du condensateur varie alors selon les préconisations du fabricant du décodeur utilisé. En cas de questions concernant ce condensateur de protection veuillez-vous adresser au fabricant du décodeur utilisé.

Sommige modellen van PIKO kunnen worden uitgerust met een buffercondensator op de hoofdprintplaat van de loc. De capaciteit van de condensator is afhankelijk van de specificaties van de gebruikte decoder. U dient zich daarom tot de fabrikant van de decoder te wenden met betrekking tot de mogelijke buffercondensatoren.

BEDIENUNGSANLEITUNG ELEKTROLOKOMOTIVE BR 181.2

Instruction sheet for Electric Locomotive BR 181.2



PluX22



51977 Gleichstrom DC

0-12 V ---

Für digitalen Betrieb des Modells ist ein geeigneter Decoder nachzurüsten!

Notizen:


Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten. Bitte bewahren Sie diese auf.




Decodereinbau: Installing Decoder / Installation du décodeur / Inbouw decoder

Nicht enthalten! /
Not included! /
Non compris! /
Niet inbegrepen!


#56500 PSD XP



* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!






Zurüstbauteile:
Extension /
Pièces /
Bijkomende onderdelen




#56537 PSD XP Sound

Kabel von Lautsprecher auf Leiterplatte anlöten! /
Solder cables of speakers on mainboard on! /
Souder les câbles du haut parleur au circuit imprimé /
Kabel van de luidspreker op de printplaat solderen!

* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!




! Zurüstbauteile nur für Vitrinenmodelle /
Extensions only for display case models /
Détailage pour modèle de vitrine /
Deze los meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend
voor vitrinemodellen!



ERSATZTEILE ELEKTROLOKOMOTIVE BR 181.2

Spare parts for Electric Locomotive BR 181.2

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Gehäuse dekoriert (mit Fenster) / Body decorated (w window)	51977-02	17
Führerstandsbeleuchtung / Driver light	51340-04	6
Führerstand mit Lichtleiter / Driver seat w light bar	51340-05	7
Beleuchtung oberes Spitzenlicht / Lighting top light	51340-06	6
Stromabnehmer DB / Pantograph DB	51344-07	12
Stromabnehmer SNCF / Pantograph SNCF	51344-08	12
Fenster / Window	51340-09	10
Lampenringe mit Spitzenlicht-Rücklicht / Lamp rings w top light-back light	51340-10	8
Düsenlüfter / Air grill	51340-11	8
Isolatoren / Isolators	51340-12	9
Dachleitungen / Roof cables	51344-13	9
Dachkleinteile / Roof small parts	51352-14	9
Feder für Deichsel (2 Stck.) / Spring for shaft (2 pcs.)	59900-16	5
Handstangen / Handrails	51977-17	8
Handgriffe Stirnseite, Scheibenwischer, Wendezugstecker / Handles front-side, wiper, plug-body-front	51977-19	8
Schild Luxembourg (2 Stück) / Sign Luxembourg (2 pcs.)	51977-21	7
Kupplungshaken, Bremschlauch / Coupler hook, brake pipe	51344-24	9
Maschinenraumnachbildung mit Lichtleiter / Engine room replica with light bar	51340-25	9
Puffer mit Hülse / Buffer w base	51344-26	7
Pufferbohle / Buffer beam	51352-27	8
Schienenräumer, Entwässerung / Cow catcher, Drainage	51344-29	7

Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Anbauteile Rahmen / Small parts for frame	51352-30	8
Kupplungsschacht, Abdeckung, Feder / Coupler, Cover, Spring	51344-32	8
Motor komplett / Motor complete	51340-33	15
Kardanwelle + Buchsen / Cardan billow + bushes	51340-34	7
Getriebehalterklammer / Clamp	51340-35	5
Getriebe / Gearbox	51344-36	12
Radsatz mit Zahnrad (2 Stck.) / Wheelset w gearwheel (2 pcs.)	51344-37	9
Radsatz mit Zahnrad+Haftreifen (2 Stck.) / Wheelset w gearwheel+tyres (2 pcs.)	51344-38	9
Drehgestell, vorne komplett / Bogie, front complete	51344-39	12
Drehgestell, hinten komplett / Bogie, rear complete	51344-40	12
Lautsprecherhalter / Cover for loud speaker	51340-44	6
Leiterplatte, komplett / Main board, complete	51340-45	15
Lichtmasken Leiterplatte / Light masks for main board	51340-46	6
Brückenstecker / DC bridge	96830A-47	8
Schraubenset (18-tlg.) / Screws (set of 18)	51340-48	7
ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56028	
Kupplung (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stück) / H0 PIKO short Coupling (set of 4)	56046	
PIKO SmartDecoder XP PluX22 / PIKO SmartDecoder XP PluX22	56500	
PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56537	

*Preisgruppe *price category

Für Modelle mit PIKO SmartDecoder gilt: Bitte beachten Sie die beiliegende Information zum Decoder Firmware-Update.

For models with PIKO SmartDecoder: Please note the enclosed information about the decoder firmware update.

Hinweis zur Reklamation eines Artikels:
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die PIKO Modelle. Wir hoffen, dass Sie mit dem Modell zufrieden sind und lange Freude daran haben. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrem PIKO Produkt haben und wollen diesen reklamieren, bitten wir sie, den unter www.piko-shop.de/widerruf hinterlegten Reklamationschein auszufüllen und diesen dem reklamierten Artikel beizulegen. Vielen Dank.

Complaint note:
Thank you for your trust in PIKO models. We hope that you are satisfied with the model and enjoy it for a long time. Should you nevertheless have problems with your PIKO product and wish to complain it, we ask you to fill in the complaint form, which you can find at www.piko-shop.de/en/widerruf, and enclose it with the complained item. Thank you very much.